



BATERIA ELETRÔNICA 9 PADS



MARCA: SPRING
MODELOS: 9 PADS
IMPORTADOR: GB MUSICAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ.: 01.464.200/0001-68



Caro cliente,

Agradecemos por adquirir nossa 9 PADS!

Ela é um produto de tamanho prático e muito fácil de transportar. Para melhor aproveitamento do produto, leia as instruções de uso.

I. Especificação:

1. 9 pads de bateria
2. 11 canções demonstrativas, 7 sons de bateria, acompanhamentos.
3. Controle de volume.
4. Controle de velocidade.
5. Função gravar e reproduzir.
6. Entrada de áudio: Use seu celular, tablet, PC ou outro dispositivo Mp3.


II. Características:

1. Adequada para entretenimento familiar e com amigos.
2. Multi-sons, simulador de bateria.
3. A configuração de bateria padrão e a interface de extensão para pedal podem trazer a você uma experiência real sobre bateria.
4. Inclua canções de acompanhamento/ demonstração, controle a velocidade de reprodução.
5. Função de gravação: Registre facilmente o seu momento de inspiração.
6. Entrada de áudio, escolha qualquer música que você gosta de praticar.
7. Permite conectar-se com seu fone de ouvido.
8. Saída para conectar um alto-falante externo.




III. Acessórios:

- 1 Bateria
- 1 Pedal
- 1 Manual
- 1 Cabo USB
- 1 Cabo de Áudio 3.5
- 2 Baquetas


IV. Mapa de conexão do dispositivo




V. A aparência




V. 1. Dispositivos




Adaptador USB



Pedais



Fones ou caixas de som
(selecione a função)



Celular, tablet ou PC
(selecione a função)

IV. Mapa de conexão do dispositivo

Núm.	Nome	Descrição
1	ON/ OFF	INTERRUPTOR DA BATERIA
2	USB/ DC 5V	USB PARA CARREGADOR OU POWER BANK
3	PEDAL DE PÉ	PEDAIS DE CHIMBAL E BUMBO
4	FONE DE OUVIDO	SAÍDA DE ÁUDIO
5	MP3	ENTRADA DE ÁUDIO
6	VOL -	DIMINUIR VOLUME
7	VOL +	AUMENTAR VOLUME
8	ESTILO	DIFERENTES SONS DA BATERIA
9	DEMO	DEMONSTRATIVOS DE SONS
10	REC	GRAVAÇÃO - A LUZ DE LED IRÁ ACENDER
11	PLAY	PLAY NA GRAVAÇÃO
12	RHY	PLAY NO ACOMPANHAMENTO
13	PLAY/ PAUSE	REPRODUZIR OU PAUSAR DEMOS, ACOMPANHAMENTOS E GRAVAÇÕES
14	T -	CONTROLE (-) DE VELOCIDADE DO ACOMPANHAMENTO E DEMOS
15	T +	CONTROLE (+) DE VELOCIDADE DO ACOMPANHAMENTO E DEMOS
16	LUZ INDICADORA DE LIGADO	A LED ACENDERÁ AO LIGAR A BATERIA
17	LUZ INDICADORA DE GRAVAÇÃO	A LED INDICA O MODO DE GRAVAÇÃO LIGADO

VII. Instrução do pedal

1. Este kit de bateria suporta um pedal chimbau e bumbo, com conexão única.
2. Quando o pedal não estiver conectado, os sons serão fechados. Você pode clicar em “abrir/ fechar chimbau”, quando conectar o pedal, para que os sons possam ser acionados.
3. Após conectar o pedal duplo, basta acionar um dos pedais para se obter o som.

Nota: O pedal pode ser usado mutuamente, pois cada um tem sua função especificada.

VIII. Ligar/ Desligar

1. Ao ligar, você poderá notar que a luz de LED se acenderá.
2. Depois de ligar os kits de bateria, você pode alterar o volume conforme necessário.

Nota: O kit de bateria entrará em modo hibernação após um tempo sem usar. Ative qualquer função para que ele retorne.

X. Solução de problemas

Tipo de falha	Razão	Resolução
Indicador de energia não funciona	O adaptador de alimentação externo não está bem conectado ou o cabo USB não está bem inserido	Verifique o cabo de alimentação externa
Som anormal	Falta ou diferença de tensão do adaptador de energia	Verifique a tensão correta ou troque a fonte de alimentação
Pedal não funciona	A interface não está conectando	Verifique a conexão
Sem som (fone de ouvido)	1. Sem fonte de alimentação 2. O volume não está bem ajustado 3. O fone de ouvido não está conectado à interface correta	Verifique o nível de Vol.e certifique-se de que todas as interfaces estão bem conectadas

XI. Cuidados

1. Não use o kit de bateria em uma área úmida, com alta temperatura ou empoeirada.
2. Mantenha o kit de bateria nivelado quando em uso. Não coloque-o perto de áreas com fortes ondas elétricas.
3. Não coloque objetos pesados sobre o produto.
4. Não puxe ou torça o corpo dos kits de bateria.
5. Não mexa na fiação deste produto com um cortador ou outras ferramentas afiadas, isso pode danificar as funções.
6. Tome cuidado ao guardar o produto após o uso.

XII. Especificações:

1. Entrada: USB DC 5v/ 1000mA
2. Material: Silicone



UMA MARCA **GB MUSICAL**



GB MUSICAL

SPRING

[f](#) [i](#) [t](#) /gbmusicalbrasil | [v](#) soundvoiceoficial

Av. Maria José Nunes, 45. Jardim Primavera - Montes Claros - MG
CEP: 39404-165
comercial@gbmusical.com.br